

Zxx Fenster Zustandsmeldungen

Z00	Fenster ist verriegelt
Z01	Fenster entriegelt
Z02	Fenster ist entriegelt
Z03	Fenster öffnet
Z04	Fenster nicht vollständig geöffnet
Z05	Fenster zum Lüften geöffnet
Z06	Fenster schließt
Z07	Fenster verriegelt
Z08	Fenster entriegelt
Z09	Fenster in Drehstellung entriegelt (nur bei DK)
Z09	Fenster öffnet
Z10	Fenster in Drehstellung geöffnet (nur bei DK)
Z10	Fenster maximal geöffnet bzw. Fenster in RWA-Stellung voll geöffnet
Z11	Fenster schließt
Z15	Fenster ist in der Inbetriebnahme

Fxx	Ereignisliste / Fehlermeldungen
F01	Versorgungsspannung verpolt
F02	Unterspannung
F03	Überspannung
F04	Kurzschluss Schließrollen
F05	Kurzschluss Antrieb
F06	Blockierung Antrieb
F07	Überstrom Antrieb
F08	Gleichlaufüberwachung Antriebe
F09	Unterbrechung / Kontaktierungsproblem Antrieb
F10	Kein Drehzahlsignal Antrieb
F11	Fehler TipTronic Magnet
F12	Mosfet für Antrieb durchlegiert
F13	Schaltleiste Kurzschluss
F14	Schaltleiste Unterbrechung
F15	Zulässige Einschaltdauer Antrieb überschritten
F16	Abbruch nach 10 Schließversuchen



