

Zxx	Ventana de mensajes de estado
Z00	Ventana esta bloqueada
Z01	Ventana desbloqueada
Z02	Ventana abriendo
Z03	Ventana abierta
Z04	Ventana parcialmente abierta
Z05	Ventana abierta para ventilación
Z06	Ventana abierta para ventilación
Z07	Ventana bloqueada
Z08	Ventana desbloqueada
Z09	Ventana desbloqueada en la posición batiente
Z09	Ventana abierta
Z10	Ventana abierta en la posición batiente
Z10	Ventana abierta al máximo
Z11	Ventana se cierra
Z15	Ventana puesta en marcha

Fxx	Lista de incidentes / mensajes de error
F01	Tensión de alimentación invertida
F02	Tensión baja
F03	Tensión alta
F04	Cortocircuito en rodillos de cierre
F05	Cortocircuito en el propulsor
F06	Cortocircuito en el propulsor
F07	Sobretensión en el propulsor
F08	Supervisión de la sincronización de los propulsores
F09	Interrupción / problema de contacto en el propulsor
F10	No hay señal de velocidad-ciclos del propulsor
F11	Error del contacto magnético Tiptronic
F12	Cortocircuito en el Mosfet del motor
F13	Cortocircuito en el sensor de seguridad
F14	Interrupción en el sensor de seguridad
F15	Capacidad de propulsión admisible superada.
F16	Interrupción del propulsor tras 10 intentos de cierre.



