

Zxx	Liste des états de la fenêtre
Z00	La fenêtre est verrouillée
Z01	La fenêtre se déverrouille
Z02	La fenêtre est verrouillée
Z03	La fenêtre est ouvert
Z04	La fenêtre n'est pas complètement ouvert
Z05	Position d'ouverture pour ventilation
Z06	La fenêtre se ferme
Z07	La fenêtre se verrouille
Z08	La fenêtre se déverrouille
Z09	Fenêtre est déverrouillée en ouverture simple
Z09	La fenêtre se ouvre
Z10	Fenêtre est ouvert en ouverture simple
Z10	Ouverture maximal
Z11	La fenêtre se ferme
Z15	La fenêtre est en état de mise en service

Fxx **Liste des évènements / Messages d'erreur**

F01	Polarité du tension d'alimentation inversée
F02	Sous-tension
F03	Surtension
F04	Court-circuit moteur de verrouillage
F05	Court-circuit dans le moteur
F06	Bloquage du moteur
F07	Surcharge du moteur
F08	Surveillance de synchronisation du moteur
F09	Interruption / Problème de connexion du moteur
F10	Pas de signal de comptage du moteur
F11	Manque de l' aimant TipTronic
F12	Court-circuit transistor du moteur
F13	Court-circuit contacteur anti-pince-doigts
F14	Interruption du contacteur anti-pince-doigts
F15	Temps de mise en marche autorisée du moteur dépassée
F16	Annulation après 10 tentatives de fermeture



