

**Zxx      Messaggi di stato della finestra**

Z00	La finestra è bloccata
Z01	Finestra sbloccata
Z02	La finestra è sbloccata
Z03	La finestra si apre
Z04	Finestra non completamente aperta
Z05	Finestra aperta per la ventilazione
Z06	La finestra si chiude
Z07	Finestra bloccata
Z08	Finestra sbloccata
Z09	Finestra sbloccata in posizione di apertura ad anta
Z09	La finestra si apre
Z10	Finestra aperta in posizione ad anta
Z10	Finestra aperta al massimo
Z11	La finestra si chiude
Z15	La finestra è in modalità di messa in funzione

**Fxx**      **Lista degli eventi/avvisi di errore**

F01	Tensione di alimentazione con polarità invertita
F02	Bassa tensione
F03	Alta tensione
F04	Cortocircuito sui rullini di chiusura
F05	Corto circuito motore
F06	Blocco motore
F07	Eccesso di corrente sul motore
F08	Monitoraggio sincronizzazione motori
F09	Interruzione / problema sul contatto
F10	Nessun segnale di rotazione del motore
F11	Errore magnete TipTronic
F12	MOSFET del motore in corto
F13	Guarnizione a contatto in corto
F14	Guarnizione di contatto interrotta
F15	Superato il limite di funzionamento del motore (tempo)
F16	Blocco dopo 10 tentativi di chiusura



