

Zxx	Raam toestandsmeldingen
Z00	Raam is vergrendeld
Z01	Raam ontgrendelt zich
Z02	Raam is ontgrendeld
Z03	Raam is geopend
Z04	Raam is niet volledig geopend
Z05	Raam is voor verluchting geopend
Z06	Raam sluit zich
Z07	Raam vergrendelt zich
Z08	Raam ontgrendelt zich
Z09	Raam in draaistand ontgrendeld
Z09	Raam opent zich
Z10	Raam in draaistand geopend
Z10	Raam maximaal geopend
Z11	Raam sluit zich
Z15	Raam is in de ingebruiknamemodus

Fxx Gebeurtenislijst / Foutmeldingen

F01	Spanningsverzorging is omgepooled
F02	Underspanning
F03	Overspanning
F04	Kortsluiting in de sluitrollen
F05	Kortsluiting in de aandrijving
F06	Blokkering van de aandrijving
F07	Overstroom in de aandrijving
F08	Synchronisatietoezicht aandrijving
F09	Onderbreking / contactprobleem in de aandrijving
F10	Geen draaitelsignaal van de aandrijving
F11	Ontbrekende TipTronic magneet
F12	Mosfet voor de aandrijving doorgebrand
F13	Kortsluiting van de klenschakelstrip
F14	Onderbreking van de klenschakelstrip
F15	De toelaatbare inschakeltijd van de aandrijving is overschreden
F16	Afbreken na 10 sluitverzoeken



